



www.brokeygym.com

Mantenimiento de la Caminadora para uso comercial

La banda de correr puede ponerse sucia cuando los usuarios traen suciedad en los zapatos. Si una aspiradora no remueve esta suciedad, recomendamos el uso de una brocha de pelo semi rígido de nylon (puede usted usar una de pintor y cortarle el pelo a 3-4 cm de largo para este proposito). Una esponja humeda (NO MOJADA) puede usarse para finalizar la limpieza.

Una vez a la semana o como sea requerido:

- 1.-Limpie la pantalla con alguna solucion limpiadora que no contenga fosfatos o utilice paño de algodón humedo.
- 2.-Limpie los rieles con un paño humedo (no mojado) o una solucion limpiadora muy ligera.
- 3.- Use una aspiradora o limpie la separacion entre la banda y la estructura.

Una vez al mes

- 1.- Desconecte la caminadora de la corriente, dejela enfriar por 15 minutos. Remueva la cubierta del motor y utilice una aspiradora para limpiar el area de alrededor del motor, teniendo mucho cuidado con no tocar directamente los componentes electronicos que son sensitivos a la estatica.
- 2.-Introduzca una toalla limpia debajo de la banda y limpie el la superficie de contacto de la banda y el deck. Gire la banda un largo completo a efecto de realizar la misma operacion pero en el otro lado de la b anda.
- 3.-Agregue el Slipcote (landice) debajo de la banda, es decir, entre la banda y el deck.
- 4.-Verifique la tension de la banda
- 5.-Verifique la banda del motor. Que este en su carril y que este limpia y con buena tension mecanica.(No la tense en exceso ya que esto dañaria el eje del motor y cancela la garantia).

Cada 6 meses

- 1.- Verifique la condicion de los carbones del motor.

www.brokeygym.com