



<http://www.brokeygym.com/>

## **Instrucciones para el uso de Slipcote (lubricante Landice) en caminadoras de uso institucional**

El lubricante **slipcote** esta diseñado para reducir la fricción entre la banda y el deck. Es requerido para todas las caminadoras de uso institucional. La aplicación apropiada y a tiempo de Slipcote prevendrá fallas prematuras debido al excesivo desgaste de la banda. Los componentes afectados por la falta de lubricación son, la banda, el deck, el motor y el controlador del motor.

### **Cuando Lubricar :**

Las caminadoras institucionales deben ser lubricadas mensualmente.

### **Como Lubricar :**

Solamente utilice **Slipcote de Landice**. La mayoría de las grasas comunes, ceras y silicones crearán residuos en el deck y los rodillos y tienen un efecto adverso en la longevidad de la caminadora. Usando una jeringa larga, inyecte medio tubo de Slipcote debajo y al centro de la banda (1/2 onza). Si está usando los paquetes Slipcote, vacíelos por completo debajo de la banda y al centro.

Camine por 1 minuto sobre la caminadora a una velocidad de 1.0mph. Esto lubricará aproximadamente unos 20 cm del centro y a todo lo largo de la banda.

**Nota: No utilice Slipcote en la superficie de la banda.** Esto ocasionará que la banda se ponga muy resbalosa y peligrosa de usarse. Recomendamos el uso de alcohol aplicado con una esponja suavemente para remover residuos de **Slipcote**.

[www.brokeygym.com](http://www.brokeygym.com)