



<http://www.brokeygym.com/>

Tension y Alineamiento de la banda

La banda esta alineada a travez de 2 tornillos de ajuste (llave cerrada de 9/16"-mixta o de cubo, no utilice un alicate) Localizados en la parte final de atras opuesta al motor al final de la banda de correr. Apretando un lado y aflojando el otro en la misma proporcion , usted cambia la alineacion de la banda sin cambiar la tension en la misma. Los ajustes se deben realizar con la caminadora funcionando, y deben ser realizados en incrementos de ¼ de vuelta del tornillo de ajuste. Permita unos 30-45 segundos entre ajustes para permitir el nuevo alineamiento. Realize los ajustes a baja velocidad (2-3 mph- 3-4 Kmh). Velocidades mas altas permitiran ver el resultado del ajuste mas rapido.

Ejemplo: La banda esta desalineada hacia la derecha:

- a. Encienda la caminadora, y pongala a una velocidad de 4.0mph
- b. Usando una herramienta de 9/16", apriete el tornillo de ajuste ¼ de vuelta.
- c. Afloje el tornillo de ajuste izquierdo ¼ de vuelta.
- d. Permita a la caminadora estabilizarse (30 segundos) y reajuste si es necesario.

Tensionamiento:

La banda esta tensada de fabrica y regularmente no requiere ajuste. Para determinar si la banda requiere ajuste de tension realice la siguiente prueba:

1. Levante la cubierta del motor.
2. Ponga la caminadora a funcionar a 2-3 kmh.
3. Camine sobre la banda y observe si el rodillo del frente esta girando pero la banda no se esta moviendo. Si la banda no se esta moviendo o esta resbalando del rodillo, entonces tense la banda a travez de los tornillos de ajuste **SOLAMENTE** hasta que la banda deje de resbalar y tenga traccion de nuevo.

Los mismos tornillos de ajuste de alineamiento se usan para tensar la banda. Para tensionar la banda , hagalo con ¼ de vuelta a ambos tornillos de ajuste a la vez. Apretando hacia la derecha (a favor de reloj) exactamente la misma cantidad. El no hacerlo causaria que la banda pierda alineamiento. Esta usted acercando o alejando el rodillo trasero para tensar la banda.

No tense en exceso la banda. Si no puede usted meter la mano por debajo de la banda y alcanzar el centro, si las orillas de la banda se estan encojiendo o si escucha que la banda hace ruidos, **LA BANDA ESTA MUY APRETADA.**

www.brokeygym.com